

# 超高速

## 電動コインカウンター

自動 金額 枚数 分速  
選別 集計 集計 350枚

枚数指定 ボタン1発  
カウント 超簡単操作



# 取り扱い説明書

### ●仕様

サイズ	347×317×273(mm)
重量	4.3kg
付属品	本体、日本語説明書
ホッパー容量	500枚まで
各コイン引き出し	80~200枚(硬貨の種類による)
カウントスピード	最大340枚/分
パッチプリセット	3桁LED
番号表示	
枚数表示	4桁LED
電源	AC110V/60Hz
消費電力	<20W
パッケージサイズ	360×360×350mm
パッケージ込重量	5.5kg



### ●注意

※ご使用後、硬貨が残っていないか裏ふたを外したり、引き出しを完全に出してご確認ください。その際は手を引き込まれたりしないように、十分注意をして行ってください。

※ホッパーからほごりなどが入り込みます。定期的にホッパー内側や裏ふたを外した中を掃除してください。

### ●各部名称



### ●硬貨を数え枚数・金額を確認する



①コンセントを繋ぎ、本体後ろの電源スイッチを入れます。



②ホッパーに硬貨を投入し、【START/STOP】ボタンを押すとカウントがスタートし、下の各引き出しに硬貨が貯まっています。液晶にはトータル金額が表示されます。



③【REPORT】ボタンを押していくと、各硬貨のトータル枚数が500円→10円→100円と順番に表示されます。【CLEAR】ボタンを押すと、もとのトータル金額表示に戻ります。



④続けて硬貨を投入すると、前回分を追加した枚数及び金額がカウントされていきます。最初からカウントしたい場合は、【CLEAR】ボタンでトータル金額表示に戻した後、再度【CLEAR】ボタンを押してください。0からカウントが始まります。※約45秒で待機モードになります。

⑤【+】【REPORT】ボタン同時押しで、レポートが枚数表示から各硬貨ごとのトータル金額表示に変わります。枚数表示に戻る場合は、再度【+】【REPORT】を同時押ししてください。



### ●カウントする各硬貨の枚数指定



①【SET】ボタンを押します。【SET】ボタンを押す毎に500円→10円→100円…と順番に設定画面へと切り替わります。【+】【-】【BAT】各ボタンを押して、枚数を設定してください。



※セットできる枚数は最大999枚になります。  
※電源を切るとセットした枚数はリセットされます。

②硬貨をホッパーに入れて、【START】ボタンを押すと、カウントがスタートします。指定枚数に到達すると、カウントがストップします。再び【START】ボタンを押すと、再びカウントが始まります。これまで計測した数にプラスされていきます。再び10円が20枚カウントされると、ストップします。引き出しにはトータル40枚10円が入っています。また液晶には【10円 40】と表示されます。

例: 10円を20枚に指定した場合  
引き出しに10円が20枚貯まった時点で、カウントがストップします。【START】ボタンを押すと、再びカウントが始まります。これまで計測した数にプラスされていきます。再び10円が20枚カウントされると、ストップします。引き出しにはトータル40枚10円が入っています。また液晶には【10円 40】と表示されます。